

Használati útmutató az Ombre P10 hordozható mini akkumulátoros csiszológéphez



Első használat:

- Használat előtt helyezze hálózati töltésre a csiszológép fejegységét legalább 1,5 órára a hozzáadott töltővel.
- A töltő fej végét a fejegység bal felső nyílásába kell behelyezni.
- Bekapcsoláskor egyből felvillan az akkumulátor töltöttségi szint kijelző.
- Amíg töltőn van a készülék, addig nem működtethető. Kizárólag vezeték nélkül használható.
- Miután feltöltött a készülék (100-at jelez ki), fejezze be a töltést és húzza ki a töltőkábelt.



Kézi egység csatlakoztatása:

A fejegység jobb felső részén található nyílásba kell csatlakoztatni

Bekapcsolás: Nyomja hosszan, kb 3 mp-ig a kör alakú tekerőgomb közepét. Bekapcsoláskor egyből felvillan az akkumulátor töltöttségi szint kijelző.

Forgás sebesség változtatása:

A kör alakú tekerő segítségével növelheti vagy csökkentheti a gép forgásának sebességét.

Forgásirány megváltoztatása:

A kör alapú tekerő gombot duplán kell megnyomni középen. Gyors, egymást követően, szünet nélkül.

Ezután R vagy F betű lesz látható.

Kikapcsolás: Nyomja meg hosszan a tekerő gomb közepén kb. 3 mp-ig

Csiszolófej csere: A kézi egységen lévő tokmányt forgassa balra kattanásig, hogy kivehesse a már benne lévő fejet. Helyezzen egy másik csiszolófejet a kézi egységbe, és rögzítse a következő módon: a tokmányt zárja vissza. Tekerje jobbra kattanásig.

