

Twister Curl 2 az 1-ben hajegyenesítő és göndörítő - használati utasítás

FIGYELMEZTETÉS: A készülék forró. Mindig tartsa távol a gyermekektől.

FONTOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

- Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, ha felügyelet alatt/kiképzésben részesültek, és megértik az ezzel járó veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik, kivéve, ha 8 évesnél idősebbek és felügyelik őket. Tartsa távol a készüléket és a kábelt 8 év alatti gyermekektől.
- Ne használja a készüléket kád, zuhanyzó, mosdókagyló vagy más vizet tartalmazó edény közelében. Ha a készüléket fürdőszobában használja, használat után húzza ki a konnektorból, mivel a víz közelsége akkor is veszélyt jelent, ha a készülék ki van kapcsolva.
- A további védelem érdekében a fürdőszobát ellátó elektromos áramkörbe 30 mA-t meg nem haladó névleges maradékáramú hibaáram-védőkapcsolót (RCD) ajánlatos beépíteni.
- Égési veszély. Tartsa távol a készüléket kisgyermekektől, különösen használat közben és lehűlés közben.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, amikor csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz.
- Mindig helyezze a készüléket az állvánnyal együtt, ha van, hőálló, stabil, sík felületre.

- Ne engedje, hogy a készülék bármely része hozzáérjen az archoz, a nyakhoz vagy a fejbőrhöz.
- Tartsa távol a hálózati csatlakozódugót és a kábelt felforrósodott felületektől. Ne használjon az általunk szállított tartozékoktól eltérő tartozékokat.
- Ne használja a készüléket, ha az sérült vagy hibásan működik.
- Ne csavarja vagy törje meg a kábelt, és ne tekerje a készülék köré. Rendszeresen ellenőrizze a vezetékét, hogy nincs-e rajta sérülés.
- VIGYÁZAT: Mindig vegye ki a készüléket a tárolótasakból/hüvelyből melegítés előtt, és hagyja teljesen kihűlni, mielőtt visszatenné.
- Ez a készülék nem kereskedelmi vagy szalon használatra készült.

ALKATRÉSZEK

1. Fejlett kerámia bevonatú lemezek

2. Be-ki kapcsoló
3. Hőmérséklet szabályozás
4. Hőmérséklet kijelzés
5. Menő tippek
6. Zsanérvár
7. Forgó zsinór
8. Mikrovezető fésűk
9. Hőálló kesztyű

TOVÁBBI JELLEMZŐK

- Gyors felmelegedés - 30 másodpercen belül használatra kész.
- Automatikus biztonsági kikapcsolás - ez a készülék magától kikapcsol, ha nem nyomnak meg gombot, vagy 60 perc után bekapcsolva hagyják.
- Multifeszültség: otthonra vagy külföldre. 120 V-nál az idők és a hőmérsékletek változhatnak.

HASZNÁLAT

1. Használat előtt győződjön meg róla, hogy a haj tiszta, száraz és gubancmentes.
2. Formázás előtt válassza szét a haját. Először válassza le az alsó rétegeket.
3. Ha a hajvasaló csatlakoztatva van, de nincs bekapcsolva, a lakat szimbólum jelenik meg.. A hajvasaló készenléti módban van.
4. Nyomja meg és tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot a bekapcsoláshoz.
5. Válassza ki a hajtípusának megfelelő hőmérsékletet. A hőmérséklet növeléséhez vagy csökkentéséhez forgassa el a hőmérséklet-szabályozót balra vagy jobbra, majd hajtsa végre. A hőmérséklet-szabályozó elforgatásakor a hőmérséklet megjelenik a hőmérséklet-kijelzőn.
6. FONTOS, ha 5 másodpercig nem mozgatja újra a hőmérséklet-szabályozót, az aktuálisan kiválasztott hőmérséklet automatikusan zárolásra kerül (a kijelzőn megjelenik a lakat szimbólum). Ezzel elkerülhető, hogy formázás közben véletlenül megváltoztassa a hőmérsékletet. A zárolás után, ha módosítani szeretné a hőmérsékletet, csavarja el és tartsa a hőmérséklet-szabályozót balra vagy jobbra, és tartsa ott 2 másodpercig. Ezután tetszés szerint módosíthatja a hőmérsékletet.

AJÁNLOTT HŐMÉRSÉKLETEK

Hőmérséklet - Hajtípus

150°C-170°C - Vékony/vékony, sérült vagy szőkített hajra

170°C-210°C - Normál, egészséges haj

210°C-230°C - Vastag és nehezen formázható haj

7. A hőmérséklet-kijelző abbahagyja a villogást, ha a készülék használatra kész.

SIMA EGYENES

1. Vegyünk egy 5 cm-es hajrészt, és helyezzük a lemezek közé, közel a gyökerekhez.
2. Zárja le a lemezeket, és megállás nélkül, egyenletesen csúsztassa le a haj teljes hosszában.
3. Ismétlje meg ezt a fej körül.

Rugós fürtök és puha hullámok

1. A göndörítés típusa a kiválasztott szakasz méretétől és a megállás sebességétől függ.

Stílus - Metszet szélesség - Mozgási sebesség

Ugráló göndörség - 2 cm - Nagyon lassú

Lágy hullám - 4 cm - Lassú

2. Helyezze a kiválasztott hajrészt a lemezek közé, közel a gyökerekhez.
3. Zárja le a tányérokot, és tartsa zárva úgy, hogy erős nyomással fogja meg a hideg hegyeket.
4. Fordítsa el a készüléket fél fordulattal (180°), majd tartsa ebben a helyzetben.
5. Megjegyzés: A kívánt eredménytől függően a készüléket befelé vagy kifelé fordíthatja (A ábra).
6. Megállás nélkül csúsztassa le a készüléket a hajon (B ábra) a fenti táblázatban jelzett sebességgel. **Fontos, hogy ennek során állandó szilárd szorítónyomást gyakoroljon a hideg hegyekre.**
7. Távolítsa el a készüléket, és hagyja, hogy a göndör alakot öltön.
8. Ismétlje meg ezt a fej körül, hogy minél több fürtöt hozzon létre.
9. Formázás előtt hagyja kihűlni a haját.

Hőmérsékletnövelő funkció

- A makacs, nehezen formálható szakaszok gyors javításához.
- A hőmérsékletnövelő funkció 230°C-ra emeli a hőmérsékletet.
- Forgassa el és tartsa a hőmérséklet-szabályozót a megfelelő helyzetben 2 másodpercig.
- Ha a hőmérséklet-szabályozó zárolva van, amikor megpróbálja ezt megtenni, először csavarja el és tartsa balra vagy jobbra a hőmérséklet-szabályozót, és tartsa ott 2 másodpercig a feloldáshoz, majd folytassa a fentiek szerint.

MEMÓRIA FUNKCIÓ

- A termék minden egyes használatakor automatikusan az utoljára használt hőmérsékletre állítja be magát.

TÁROLÁS

Tisztítás és tárolás előtt hagyja kihűlni a készüléket. A tányérok egymáshoz zárhatók a könnyű tárolás érdekében: A reteszeléshez zárja le a lemezeket, és csúsztassa a csuklópánt zárját a reteszelt helyzetbe. A feloldáshoz csúsztassa a zsanérzárát a nyitott helyzetbe.

MEGJEGYZÉS: Ne melegítse a készüléket zárt helyzetben.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Húzza ki a készüléket a konnektorból, és hagyja kihűlni.
- Törölje le az összes felületet nedves ruhával.
- Ne használjon durva vagy súroló hatású tisztítószeret vagy oldószereket.