

One din Car MP3 Felhasználói kézikönyv

Általános funkciók

MP3 zenei
USB/SD
rádió tuner EQ Távírányító
Csatlakoztassa okostelefonját
USB-n keresztül az akkumulátor
töltéséhez

Meleg értesítés

Köszönjük, hogy megvásárolta termékeinket, autós audiorendszert. Mielőtt telepíti vagy működteti ezt a készüléket, fázisban **olvassa el a használati utasítást, hogy m "ake beffer használata ofyoor egység, végül tartsa ezeket az utasításokat a jövőbeni** referenciára.

- 1.Meghibásodás esetén ne javítsa meg a készüléket. Kapcsolja ki a lejátszót, és azonnal lépjen kapcsolatba a helyi kereskedővel. A készülék a bonyolult elektronikus alkatrészekkel rendelkező precíziós műszerek közé tartozik. A nem megfelelő javítás károsíthatja a készüléket vagy súlyosbíthatja a problémát.
- 2.Ne tegye a készüléket nedvesség, poros vagy közvetlen napfény stb. környezetbe.
- 3.Ne tisztítsa a készüléket kémiai tisztítószerrel, hanem puha ruhával.
- 4.Tartsa a készüléket túlmelegedő vagy superhűtő pozíciótól távol. Ez az egység tárolja a fókusz környezetet- "n és 60 °C között.
- 5.Kerülje a leejtést és a nehéz

Utasítás

{J} /MOD

Bekapcsolás/kikapcsolás.

Bekapcsolt állapotban rövid megnyomással válthat a RADIO-USB- SD-AUX-BT között (a Bluetooth funkció opcionális).

Nagy gomb/SEL

A hangerő+/hangerő- beállításához szükséges beállítások beállítása

Rövid megnyomás a BAS-TRE-BAL-FAD-EQ(JAZ/CLASS/POP)-LOUD-ST kiválasztásához

1/PAUSE

SD vagy USB módban nyomja meg a szünethez, majd a folytatáshoz nyomja meg újra.

2/INT: Zenebongésztés

Nyomja meg az "INT" gombot, az LCD kijelzőn megjelenik az "INT" felirat, és az egyes dalokat csak 10 másodpercig játssza le sorrendben. A második megnyomás megállítja a zenebongésztést, és a lejátszás normálisan folytatódik.

3/RPT: Ismétlés

Nyomja meg az "RPT" gombot, megjelenik az "RPT".

a zenét fogja ismételni, ha még egyszer megnyomja, az ismétlés leáll.

4/RDM: Véletlenszerű játék

az LCD kijelzőn, és ugyanazt

Nyomja meg az "RDM" gombot, az LCD kijelzőn megjelenik a "ROM" és az összes dal véletlenszerűen fog lejátszódni, ha még egyszer megnyomja, a funkció leáll.

5/-10: Rövid megnyomás 10 dal visszafelé történő átugrása, hosszú megnyomás dokumentum átvitele visszafelé.

6/+10: Rövid megnyomás 10 dal átugrása előre, hosszú megnyomás dokumentum átvitele előre.

AMS: Automatikusan kereső állomás

Rádió üzemmódban nyomja meg a "AMS" automatikusan keresi a állomások, és maradjon minden állomáson 5 másodpercig. Ez alatt a 5 másodperc után újra megnyomhatja, hogy a kívánt állomáson maradjon. Nyomja meg a gombot. "APS" több mint 3 másodpercig, törli a korábbi állomásmemóriát, és új állomásokat keres és tárol az Ön műveletével. Nyomja meg ismét az "AMS" gombot leállítja az állomások tárolását.

BAND: Rádió átmenet

Sajtó "BAND" az FM1,FM2,FM3,AM1,AM2 (az AM funkció opcionális) közül választhat.

DISPICLK: Az idő kijelzése és beállítása

A készülék telepítése után a rádiófrekvenciás

a) az LCD kijelzőn bekapcsolt állapotban

Sajtó "DISP/CLK", az LCD kijelzőn megjelenik az idő kijelzése.

b) a gombot a HOURS és a beállításához

A gomb megnyomásával a MINS beállításra ugrik.

c) Sajtó "OISP/CLK" az időbeállítás után ismét az időmemória

d) zárolásához.

RESET: Vissza a gyári alapértelmezett állapotba

Ha bármilyen hiba jelenik meg; egy kis tűt használjon a kis lyuk behelyezéséhez a gyári alapértelmezett állapot visszaállításához.

EQ: Pop/Rock/Klasszikus funkció

Audió vezérlő: BAS/TRE/HANGOS/FAD

LOC/DX: Átviteli kódolás, a rádió használatkor kiválasztható

ST/MONO: Stereo és Mono

1/-=> Bluetooth, telefonfelvétel vagy letétel (a Bluetooth funkció opcionális)

BLUETOOTH: (A Bluetooth funkció opcionális)

A mobiltelefon nyissa meg a bluetooth funkciót, és keresse meg a "CAR BT" nevű bluetooth jelet, és csatlakozzon. Miután sikeresen csatlakozott, az LCD megjelenik a "BT ON". a beállítás után használhatjuk a bluetooth-t a zenelejátszáshoz, és felvehetjük vagy letehetjük a telefont.

Vonalkapcsolat:

Hangszóró csatlakoztatása

A készülék alkalmas autós hangszóró csatlakoztatására 4 ohmtól 8 ohmig. A rövidzárlat elkerülése érdekében húzza ki a tápkábelt a hangszórók csatlakoztatásának befejezése előtt. Kerülje a hangszórók kábeleit és a földkábel közötti érintkezést, különben tönkretesz a földvezeték. Csatlakoztassa a fekete vezetékét a földhöz vagy a karosszéria fémrészéhez.

Csatlakozás a tápvezetékhez

Először is, közvetlenül a sárga tápmemória kábelét a +12V-os tápellátáshoz, majd a többi kábel csatlakoztatásával folytatódik. Amikor az összes csatlakoztatás befejeződött, végül csatlakoztassa a piros kábelt az autó ACC-jéhez.

Antenna csatlakoztatása

Helyezze be a rádióantennát a készülék hozzáférési portjába.

Fontos közlemény

Ha a biztosíték kenyér lefelé azt jelenti, hogy van vonalcsatlakozási probléma potenciális veszélyes. Ezután gondosan ellenőrizze az összes csatlakozást a további problémák elkerülése érdekében.

Nagy teljesítményűMP3/Rádió vezetékezés illusztráció

