

# Vákuumfóliázó gép - Használati útmutató

## HASZNÁLATA



Nyissa fel a készüléket, és helyezze bele a fólia tasak tetejét



Nyomja meg az Önnek megfelelő gombot és hagyjon legalább 2 cm távolságot a tasakban

### Specifikációk

Model	ZKFK-001	Tápegység	AC100-240V/50-60 Hz
Erő	90W	Brutto	0,64 kg
Méreték (L*W*H)	L373xW70xH85mm	Vákuum fokozat	-60Kpa

### Figyelmeztetés:

1. A legjobb eredmény elérése érdekében, kérjük ne tegyen túl sok mennyiségű ételt a vákuum fóliába. (Ne többet mint a  $\frac{3}{4}$  része a tasaknak) Kérjük győződjön meg arról, hogy a vákuum zsák végét a vákuumfóliázó gépbe helyezte.
2. Kérjük, hogy a termékhez tartozó vákuum zsákokkal használja. A zsákok sima oldala nézzen felfelé.
3. A fóliázás közben jobb eredményt érhet el, ha a folyamat közben óvatosan lenyomja a gép felső középpontját.
4. Bekapcsolás után 30 másodpercig melegedik a gép, utána használhatja. Minden vákuumozás után hagyja a gépet pihenni 1-2 percig, mielőtt elvégezné a következő vákuumozást. Megjegyzés: Ha túl gyorsan, rövid idő alatt használja a gépet, A vákuumzsák megolvadhat a magas hőmérséklet miatt.
5. Ne töltse túl a tasakokat, hagyjon elég helyet, hogy sikeresen be tudja helyezni a tasakot a gépbe.
6. Ne nedvesítse be a tasakok száját, mert problémákat okozhat a lezárás közben.

7. Tisztítsa meg, és nyújtsa ki a takas száját vákuumozás előtt. Győződjön meg róla, hogy a zsák szája nem gyűrött, nem akadt el benne semmilyen idegen anyag.
8. Ne vákuumozzon éles tárgyakat/ételeket (pl hal csontok, kagylók) Az éles végek kiszakíthatják a zsákokat.

#### Tisztítás:

1. Mindig húzza ki a terméket az áramforrásból, mielőtt takarítja azt.
2. Ne merítse a terméket víz, vagy más folyadék alá.
3. Ne használjon csiszoló tisztítószeret, mert megkarcolják a gép felszínét.
4. Törölje le a terméket egy enyhén nedves konyharuha vagy enyhe tisztítószeres szivacs segítségével.
5. A termék külsejének tisztításához használjon papírtörölt.
6. Alaposan törölje át a terméket, mielőtt újból használni.

#### Problémák-megoldások

Probléma	Megoldás
Semmi nem történik, amikor megnyomom a vákuumozás gombot.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. A termék nincs csatlakoztatva áramforráshoz. Győződjön meg róla, és helyezze áramforrás alá a terméket.</li> <li>2. A tápkábel megsérült. Nézze meg a kábelt, amennyiben sérült, ne használja a terméket.</li> <li>3. A lezárás(seal) funkció továbbra is aktív, vagy alaphelyzetbe kell állítani, mielőtt újra megnyomja a "csak lezárás" gombot, hagyja, hogy az egység 30 másodpercig folytatódjon.</li> </ol>
A vákuumfóliázó gép nem zárja le a tasakot megfelelően.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tisztítja meg, majd simítsa ki a takas nyílt végét, győződjön meg arról, hogy nincsen szennyeződés vagy gyűrődés benne.</li> <li>2. Két kézzel nyomja le a borítót mindkét oldalon.</li> <li>3. Nyomja meg a lezárás (seal) gombot 3 másodpercig, majd győződjön meg arról, hogy a LED fény piros.</li> <li>4. Nézze meg, hogy a lezáró csík sérült-e.</li> </ol>
Nem zárta ki teljesen a levegőt.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. A tökéletes záráshoz a tasak nyitott végének teljesen a vákuumfóliázó gépben kell lennie.</li> <li>2. Használja a géphez megfelelő tasakot.</li> <li>3. Előfordulhat, hogy éles/hegyes dolgot tett a tasakba, mely kilyukasztotta a zsákokat, így a vákuum nem tudja megfelelően kizárni a levegőt.</li> <li>4. Ellenőrizze a lezáró csíkot és a fedél alatti részt, hogy nincs-e szennyeződés rajtuk, majd törölje le és simítsa vissza a helyükre.</li> <li>5. Győződjön meg róla, hogy a tasak nincs teletömve. ( A tasak <math>\frac{3}{4}</math> részét töltsen meg csak)</li> <li>6. Nézze meg , hogy a levegő beszívó nyílás el van-e</li> </ol>

	<p>dugaszolva.</p> <p>7. Nézze meg, hogy a termék tetejét megfelelően ráreteszelte-e.</p> <p>8. Nézze meg, hogy a vákuum szelep nyitva van-e.</p>
<p>A vákuum tasak lezárás után elveszíti légmentes záródását.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Az éles tárgyak/ételek kilyukaszthatják a tasakot (pl hal csontok, kagylók)</li> <li>2. A folyadék/olaj jelenléte zavart okozhat a lezárásban.</li> <li>3. A tasak sima felületű oldala nézzen felfelé.</li> <li>4. Olyan ételek, amelyek vizet/olajat tartalmaznak, fagyasztott állapotban vákuumozhatók.</li> </ol>
<p>A vákuumfóliázó gép magától megállt, miután sok tasakot lezárt.</p>	<p>A vákuumfóliázó gép automatikus kikapcsol, amikor túl magas hőmérsékleti fokot ér el. (Automatic Stop Protection Mechanism) Ilyenkor hagyja a gépet 2 percig pihenni, majd újból használhatja.</p>